

Schaltung mit einem Schalter

1. Klemmenbelegung im Schalter (Ausschalter)

Der Schalter benötigt nur zwei Anschlüsse. Der Strom fließt hinein (Dauerphase) und geschaltet wieder heraus (Lampendraht).

Klemme L / P (Eingang): Hier schließen Sie die braune Ader an (Dauerphase).

Pfeil-Klemme (Ausgang): Hier schließen Sie die schwarze (oder graue) Ader an. Das wird Ihre geschaltete Phase zur Lampe.

Blau & Grün-Gelb: Werden im Schalter nicht angeschlossen. Sie werden zur Sicherheit einzeln in eine WAGO-Klemme gesteckt (geparkt).

2. Klemmenbelegung in der Abzweigdose (4 Klemmenblöcke)

In der Abzweigdose laufen die Zuleitung, das Kabel zum Schalter und das Kabel zur Lampe zusammen. Sie verbinden die Adern über vier separate WAGO-Klemmen:

Klemme 1 (Dauerphase - L): Braun der Zuleitung + Braun vom Schalter.

Klemme 2 (Geschaltete Phase / Lampendraht): Schwarz vom Schalter + Braun zur Lampe.

Klemme 3 (Neutralleiter - N): Blau der Zuleitung + Blau zur Lampe.

Klemme 4 (Schutzleiter - PE): Grün-Gelb der Zuleitung + Grün-Gelb zur Lampe.

(Hinweis: Falls Sie zum Schalter ein 5-adriges Kabel gelegt haben, bleiben Blau, Grün-Gelb und Grau vom Schalterkabel in der Abzweigdose ungenutzt und werden dort isoliert.)

3. Anschluss direkt an der Lampe Braun

(Geschaltete Phase): Kommt an Klemme L. Blau

(Neutralleiter): Kommt an Klemme N. Grün-Gelb

(Schutzleiter): Kommt an das Erdungssymbol des Lampengehäuses.

Die korrekte Kabelauswahl nach VDE für Wechselschaltung

Zuleitung & Lampenleitung:

Hier reicht das NYM-J 3x1,5 mm² (Grün-Gelb, Blau, Braun).

Zu den beiden Schaltern:

Hier müssen Sie zwingend ein NYM-J 5x1,5 mm² verwenden. Die blaue und grün-gelbe Ader bleiben dann an den Schaltern ungenutzt.

Die korrekte Klemmenbelegung in der Abzweigdose

Unter Verwendung von NYM-J 5x1,5 mm² für die beiden Schalter sieht die vorschriftsmäßige Verdrahtung in der Dose so aus:

Klemme 1 (Dauerphase): Braun der Zuleitung + Braun von Schalter 1.

Klemme 2 (Korrespondierender 1): Schwarz von Schalter 1 + Schwarz von Schalter 2.

Klemme 3 (Korrespondierender 2): Grau von Schalter 1 + Grau von Schalter 2.

Klemme 4 (Lampendraht): Braun von Schalter 2 + Braun zur Lampe.

Klemme 5 (Neutralleiter - N): Blau der Zuleitung + Blau zur Lampe.

Klemme 6 (Schutzleiter - PE): Grün-Gelb der Zuleitung + Grün-Gelb zur Lampe.

Hinweis:

Die blauen und grün-gelben Adern, die von den Schaltern in der Abzweigdose ankommen, werden nicht benötigt. Sie werden entweder einzeln mit einer WAGO-Klemme isoliert oder zur Sicherheit mit auf die Klemmen 5 und 6 gesteckt.

Belegung direkt am Schalter (mit dem 5-adrigen Kabel):

Schalter 1: Braun auf L/P. Schwarz und Grau auf die Pfeil-Klemmen.

Schalter 2: Braun auf L/P. Schwarz und Grau auf die Pfeil-Klemmen.

Die korrekte Kabelauswahl nach VDE für Kreuzschaltung

Zuleitung & Lampenleitung:

Hier reicht das NYM-J 3x1,5 mm² (Grün-Gelb, Blau, Braun).

Zu allen vier Schaltern: Hier müssen Sie zwingend ein NYM-J 5x1,5 mm² verwenden.

Verbindungskabel von Dose A zu Dose B:

Hier müssen Sie zwingend ein NYM-J 5x1,5 mm² verwenden.

Die korrekte Klemmenbelegung in Verteilerdose A (Einspeisung)

Unter Verwendung von NYM-J 5x1,5 mm² für Schalter 1 und Schalter 2 sieht die Verdrahtung so aus:

Klemme 1 (Dauerphase): Braun der Zuleitung + Braun von Schalter 1.

Klemme 2 (Erste Brücke - A): Schwarz von Schalter 1 + Schwarz von Schalter 2.

Klemme 3 (Erste Brücke - B): Grau von Schalter 1 + Grau von Schalter 2.

Klemme 4 (Kette zu Dose B - A): Braun von Schalter 2 + Schwarz des Verbindungskabels zu Dose B.

Klemme 5 (Kette zu Dose B - B): Blau von Schalter 2 + Grau des Verbindungskabels zu Dose B.

Klemme 6 (Neutralleiter - N): Blau der Zuleitung + Blau des Verbindungskabels zu Dose B.

Klemme 7 (Schutzleiter - PE): Grün-Gelb der Zuleitung + Grün-Gelb des Verbindungskabels zu Dose B.

Hinweis zu Dose A:

Die ungenutzten blauen und grün-gelben Adern von Schalter 1 sowie die ungenutzte grün-gelbe Ader von Schalter 2 werden einzeln mit WAGO-Klemmen isoliert oder auf die Klemmen 6 und 7 mit aufgelegt.

Die korrekte Klemmenbelegung in Verteilerdose B (Lampenabgang)

Unter Verwendung von NYM-J 5x1,5 mm² für Schalter 3 und Schalter 4 sieht die Verdrahtung so aus:

Klemme 1 (Ankommende Kette - A): Schwarz des Verbindungskabels von Dose A + Schwarz von Schalter 3.

Klemme 2 (Ankommende Kette - B): Grau des Verbindungskabels von Dose A + Grau von Schalter 3.

Klemme 3 (Zweite Brücke - A): Braun von Schalter 3 + Schwarz von Schalter 4.

Klemme 4 (Zweite Brücke - B): Blau von Schalter 3 + Grau von Schalter 4.

Klemme 5 (Lampendraht): Braun von Schalter 4 + Braun zur Lampe.

Klemme 6 (Neutralleiter - N): Blau des Verbindungskabels von Dose A + Blau zur Lampe.

Klemme 7 (Schutzleiter - PE): Grün-Gelb des Verbindungskabels von Dose A + Grün-Gelb zur Lampe.

Hinweis zu Dose B:

Die ungenutzte grün-gelbe Ader von Schalter 3 sowie die ungenutzten blauen und grün-gelben Adern von Schalter 4 werden einzeln isoliert oder auf die Klemmen 6 und 7 mit aufgelegt.

Belegung direkt an den Schaltern (jeweils mit NYM-J 5x1,5 mm²)

Schalter 1 (Wechselschalter): Braun auf L/P. Schwarz und Grau auf die Pfeil-Klemmen. Blau und Grün-Gelb werden einzeln in der Dose isoliert.

Schalter 2 (Kreuzschalter): Schwarz und Grau auf die beiden Eingangsklemmen (Pfeil rein). Braun und Blau auf die beiden Ausgangsklemmen (Pfeil raus). Grün-Gelb wird in der Dose isoliert.

Schalter 3 (Kreuzschalter): Schwarz und Grau auf die beiden Eingangsklemmen (Pfeil rein). Braun und Blau auf die beiden Ausgangsklemmen (Pfeil raus). Grün-Gelb wird in der Dose isoliert.

Schalter 4 (Wechselschalter): Braun auf L/P. Schwarz und Grau auf die Pfeil-Klemmen. Blau und Grün-Gelb werden einzeln in der Dose isoliert.